

Số quy trình chất lượng		Mã sản phẩm	TU...TIUB	Hướng Dẫn Công Việc	Tên Công Việc	1/1	Số đăng kí	PEWPM-00713-A
Số công đoạn		Tên sản phẩm	Tube		HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY ĐO ĐỘ ẨM		Ngày ban hành	8/2/2022

Hình ảnh minh họa		Trình tự tác nghiệp	Điểm chú ý	Dụng cụ
  		Trước khi bắt đầu công việc, cần kiểm tra an toàn xung quanh máy - Kiểm tra xung quanh máy có bất thường hay có âm thanh lạ không.		
		I. Khởi động máy - Gạt công tắc nguồn sang "ON" (1) - Đặt 1 tấm sợi thủy tinh (3) lên 1 tấm nhôm (2). Sau đó đặt vào máy như (4) - Nhấn nút Reset trên màn hình hiển thị (4) để reset khối lượng đo ban đầu.	Kiểm tra nguồn điện của máy	
		II. Thực hiện đo 1. Bắt đầu đo - Đặt nguyên liệu vào khay (4) - Đóng máy đo độ ẩm, sau đó nhấn nút Start trên bảng hiển thị (5) - Sau thời gian đo hoàn tất, đọc số đo hiển thị trên bảng hiển thị (5)	Khối lượng: 20g Kiểm tra nhiệt độ đặt trên màn hình hiển thị 200 độ C	
		2. Kết thúc đo - Gạt công tắc nguồn sang "OFF" (1) - Mở nắp máy đo như (4), đợi vật liệu nguội sau đó lấy khay vật liệu ra khỏi máy đo.	Tắt nguồn sau khi sử dụng	
		III. Kết thúc công việc - Vệ sinh 5S xung quanh khu vực đo		
		Chú ý: - Trong quá trình thao tác, nếu có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho người chịu trách nhiệm.		

						Có hiệu lực đến	Đến	Ngày	Tháng	Năm
						Nguồn tham khảo				
Xác nhận	Phê duyệt	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt	
Production Dept. 08 FEB 2022 M.Osato	Production Dept. 08 FEB 2022 M.H.Đại	Production Dept. 08 FEB 2022 N.V.Khuê								